



toplogo digital

Polyester/Baumwolle (65/35 %)

Aufbringenanleitung

Anwendungsgebiete:

für fast alle textilen Untergründe;
Baumwolle, Mischgewebe Pol./Bw.

Gebrauchsanweisung:

Um ein evtl. anhaften der Trägerfolie an der Heizplatte
(statische Aufladung) zu verhindern, Transfer
während des Aufbringens mit einem Teflontuche abdecken!

Material vorwärmen:	ca. 4 Sek.
Aufpresstemperatur:	ca. 190°C
Aufpressdruck:	mittel
Aufpresszeit:	15 Sek.

Zur Beachtung:

Bitte vergewissern Sie sich vor dem
Aufbringen der Transferabzeichen, dass
diese der bestellten Farbe, Größe,
Schreibweise und Ausführung entsprechen.
Wir erstatten keine bepachteten Textilien.

**Achtung: Kein Weichspüler verwenden und
in jedem Fall die Herstellerangaben in
den Textilien beachten!!!
Im Zweifelsfall sollten Patchtests erfolgen!**

Lagerung:

Die Transferabzeichen trocken, bei normaler
Raumtemperatur in der Originalverpackung
aufbewahren. Wir empfehlen das Verbrauchen
innerhalb eines Jahres.

Bei pneumatischen Pressen ist generell vorab ein
Test des Aufpatchens erforderlich.

Ihre Serviceadresse:

rs-etiketten & embleme gmbh

Auweg 16 b

63920 Großheubach

Tel.: 0049 (0)9371-66800-12 oder 14

Fax: 0049 (0)9371-66800-29

Stand März 2017